


Příjem z družice ASTRA/EUTELSAT - analog - digitál a pozemní.

DIGITAL SATELLITE
DiSEqC 2.0
EQUIPMENT CONTROL



Analogový přijímač:
Bez DiSEqC
Příjem ASTRA/EUTELSAT analog - 2 pásma (přepínače - dolní poloha)
Přepínač s DiSEqC V 1.0
Příjem 4 kmitočtových pásem (přepínač - bez funkce)

Analogový přijímač:
Bez DiSEqC
Příjem ASTRA/EUTELSAT analog.
Digitalní přijímač:
Příjem ASTRA/EUTELSAT digital.
(přepínače - horní poloha)

Rozvod k dalším účastníkům